



Adattatori per fioretti

Bassa Media Alta Tensione

Linee e cabine

Adattatori per fioretti



ADATT/DIN-U

Adattatore per fioretti con attacco **DIN**, permette di utilizzare rivelatori di tensione e ganci sezionatori con attacco **universale U**

ADATT/CH12-DIN

Adattatore per fioretti con attacco **CH12**, permette di utilizzare rivelatori di tensione, ganci sezionatori, pinze di contatto e piattelli porta pinze con codolo **DIN**

Adattatori per fioretti



ADATT/U-EF

Adattatore per fioretti con attacco **universale U**, permette di utilizzare rivelatori di tensione, ganci sezionatori, piattelli porta pinze con codolo **esagonale CH12 o filettato M10**

ADATT/U-DIN

Adattatore per fioretti con attacco **universale U**, permette di utilizzare rivelatori di tensione, pinze di contatto e piattelli porta pinze con codolo **DIN**